Mahlgrad-Scala für die Bezzera BB005

Seite ohne scalieren auf Klebefolie ausdrucken (Größe 100%) und gewünschte Scala aussuchen.

Die 10 enstpricht der "vorderen" (bei Auslieferung) Schraube. Diese muss komplett herausgedreht werden und benötigt in der Scala ein Loch. Bei der "hinteren" Schraube genügt es diese leicht zu lösen um die Enden darunter zu schieben. Der einzelne Strich dient als Mahlgradanzeiger und wird vorne mittig auf den Korpus geklebt.

Viel Erfolg wünscht www.RedRat.org

